

SCHEDA TECNICA: GO TALK 4+

Go Talk 4 + è un VOCA (**comunicatore con uscita in voce**) che consente la registrazione di **4 messaggi** su ognuno dei cinque livelli, per un **totale di 20 messaggi** disponibili, più due messaggi che rimangono uguali per ciascun livello. Il cambiamento di livello avviene attraverso la pressione di un tasto: per cambiare le schede (da personalizzare e quindi fornite bianche) è sufficiente farle slittare sotto la griglia. Un dispositivo di sicurezza blocca la possibilità di cambiare livello e quella di registrazione per evitare cancellazioni involontarie. Il volume è regolabile tramite i tasti freccia sulla superficie superiore.

